



CHRIS BERGEN



MONTAGEANLEITUNG



Serie AMIRA



Alle Angaben in mm



Unsere Reinigungsempfehlung

Einige Tropfen Geschirrspülmittel mit etwas Wasser vermengen und darin einen weichen Baumwolllappen anfeuchten. Die Accessoires reinigen und mit einem weichen Lappen trocknen.

Achtung: Keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel und keine Reiniger, die Salzsäure, Essigsäure, Chlor, u.ä. enthalten, verwenden.