CHRIS BERGEN

MONTAGEANLEITUNG

1



2



3



4



Unsere Reinigungsempfehlung

Einige Tropfen Geschirrspülmittel mit etwas Wasser vermengen und darin einen weichen Baumwolllappen anfeuchten. Den Brausearm reinigen und mit einem weichen Lappen trocknen.

Achtung: Keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel und keine Reiniger, die Salzsäure, Essigsäure, Chlor, u.ä. enthalten, verwenden.