

CHRIS BERGEN


MONTAGEANLEITUNG




Serie AMIRA



Alle Angaben in mm





Unsere Reinigungsempfehlung

Einige Tropfen Geschirrspülmittel mit etwas Wasser vermengen und darin einen weichen Baumwolllappen anfeuchten. Die Accessoires reinigen und mit einem weichen Lappen trocknen.

Achtung: Keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel und keine Reiniger, die Salzsäure, Essigsäure, Chlor, u.ä. enthalten, verwenden.